

INFOBLATT – Folien-Designs für JetSkis

Wichtige Hinweise

- **Farbabweichungen möglich:** Farben können je nach Druck und Monitoranzeige leicht variieren.
 - **Testdrucke:** Gegen Aufpreis sind kleine Testdrucke erhältlich, um die optimale Farbabstimmung für dein JetSki zu prüfen.
 - **Druckqualität:** Minimale Schmutzeinschlüsse können produktionsbedingt auftreten.
 - **Individuelle Anfertigung:** Da jedes Kit individuell erstellt und gedruckt wird, besteht **kein Rückgaberecht**.
 - **Selbstverklebung:** Bei Eigenmontage können wir **keine Garantie auf Haltbarkeit** übernehmen.
 - **Haftung:**
 - Nur gewährleistet, wenn die Lackierung den DIN-Normen entspricht.
 - Auf „rauen“ Kunststoffteilen ist trotz starker Folie keine dauerhafte Haftung möglich.
 - Besonders bei unlackierten Rümpfen/Unterschiffen ist die Haftung schwierig und wird von uns daher abgeraten, auf eigene Verantwortung natürlich trotzdem umsetzbar
 - **Oberflächenbeschaffenheit:**
 - Kratzer, Schläge oder Dellen werden durch die Folie nicht verdeckt und bleiben meist sichtbar oder spürbar.
 - Der Untergrund muss **glatt** und frei von Versiegelungen, Wachs oder Keramikbeschichtungen sein – diese müssen vorab vollständig entfernt werden.
 - **Kennzeichen:** Die im Design platzierten Kennzeichen entsprechen ggf. nicht den gesetzlichen Vorgaben (z. B. Mindesthöhe 10 cm). Sie können alternativ im vorderen Bereich angebracht oder nachträglich im Plot aufgeklebt werden.
-

Tipps für die Verklebung

- Wir empfehlen die Montage durch einen **professionellen Fahrzeugfolierer**.
- **Vorbereitung:** Flächen gründlich entfetten (z. B. mit Silikonentferner oder Avery Surface Cleaner, ggf. Glasreiniger).
- **Trocken- oder Nassverklebung:**
 - Nassverklebung mit destilliertem Wasser + ein paar Tropfen Spülmittel möglich.
 - Je mehr Spülmittel, desto leichter lässt sich die Folie repositionieren.
- **Trocknungszeit:** Bei Nassverklebung mindestens **eine Woche trocknen lassen**, bevor der JetSki ins Wasser geht.
- **Umgebung:**
 - Nicht in direkter Sonneneinstrahlung verkleben.
 - Raumtemperatur sollte zwischen **12 °C und 25 °C** liegen.